

DESOBSTRUIDOR MIDES



MANUAL DE INSTALAÇÃO OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO

(REVISÃO 2 - 2010)

R. Lateral $\ n^{\circ}$ 580 – Cachoeira Grande - Pedro Leopoldo - CEP 33.600-000 - MG - Brasil Tel.: +55 $\ 21\ 31\ 3662\ 1500$ - FAX: +55 $\ 31\ 3661\ 1650$



INDICE

- 01- INTRODUÇÃO
- 02- DADOS TÉCNICOS
- 03- INSTALAÇÃO
- 04- COMANDOS ELÉTRICOS
- 05- OPERAÇÃO
- 06- MANUTENÇÃO

NOTA:

- Direitos reservados de processo e equipamento através patente cedida a MIDES Ind. e Com. Ltda., pela lei de marcas internacionais, sendo proibido sua total ou parcial reprodução.



1- INTRODUÇÃO

O Desobstruidor MIDES constitui um sistema para solucionar problemas de obstrução por acúmulo e agregação de materiais em silos, tremonhas, chutes, tubulações, torres de ciclones, caçambas de caminhões, etc.

O Desobstruidor MIDES expele instantaneamente (aprox. 10 milissegundos) uma carga de ar comprimido dirigido para as áreas críticas onde o material tende a se acumular. A energia liberada é suficiente para desobstruir a passagem e desagregar o material das paredes sem que produza efeitos nocivos na instalação, proporcionando um fluxo contínuo na descarga e o anulamento de zonas mortas de material.

2- DADOS TÉCNICOS DESOBSTRUIDOR MIDES (5TE E 6TMM)

MODELOS	DMA	DMB	DMC	DMD	DME	DMF	DMG
Capacidade	12 lts	25 lts	50 lts	75 lts	100 lts	150 lts	200 lts
PTMA	8 bar	8 bar	8 bar				
Peso	18 Kg	25 Kg	42 Kg	50 Kg	55 Kg	65 Kg	95 Kg
Rosca do tubo de descarga	2" BSP	2" BSP	4" BSP	4" BSP	4" BSP	4" BSP	4" BSP

Pintura: Padrão MIDES - POP 07 Rev. 2

Equipados com:

- Válvula 3/2 vias, "NA", acionamento solenóide de 110 ou 220 Vca 60 / 50 Hz e retorno mola, para comando e disparo dos desobstruidores (Eventualmente 24 Vcc).
- <u>Tubulação de alimentação de ar comprimido p/ canhões com sistema 6TMM</u>: Tubo flexível de cobre, Ø3/8" x 1.200 mm (mínimo) ou 8.000 mm (máximo), com conexões rápidas nas pontas para alimentação de ar comprimido da rede ou (*)painel de comando aos desobstruidores.

Nota: A tubulação de conexão do painel aos canhões (6TMM) poderá ser feita com mangueiras (Ø3/8") e/ou Tubo Rígido (Galv. Ø3/8") com distância máxima recomendada de 15 mts.


- <u>Tubulação de alimentação de ar comprimido p/ canhões com sistema 5TE</u>: Mangueira "multi-uso" de borracha, Ø3/8" x 1.200 mm (mínimo) ou 8.000 mm (máximo), com conexões rápidas nas pontas para alimentação de ar comprimido da rede ou (*)painel de comando aos desobstruidores.
- Estropo de Cabo de Aço diâm. 3/16"x 1.000 mm com clipes.
- Válvula de segurança 1/4 ".
- Manômetro MIDES => 0 150 PSI (0 a 10 BAR)

(*) – Vide o item 2.1 referência de montagem do painel de comando eletro/pneumático.

R. Lateral nº 580 – Cachoeira Grande - Pedro Leopoldo - CEP 33.600-000 - MG - Brasil Tel.: +55 21 31 3662 1500 - FAX: +55 31 3661 1650



2.1- PAINEL DE COMANDO PNEUMÁTICO:



NOTAS: Todas as válvulas de comando pneumático, fiação de comando elétrico e tubulação principal de alimentação de ar serão montados no local distanciados e protegidos dos pontos com agentes agressivos. A interligação entre os painéis de comando pneumático e os canhões de ar será feita através de mangueiras/tubos já inclusos no fornecimento do sistema.

Este painel é recomendado para locais onde o ambiente apresenta agentes agressivos as válvulas de comando do desobstruidor. Este painel comporta no máximo 06 válvulas de atuação (referencia de montagem deste painel vide desenhos nos anexos 1 e 2).

Nota: A tubulação de interligação do painel Eletro/Pneumático ao canhão de ar, poderá ser feita com tubulação rígida, respeitando a distância máxima recomendada e o diâmetro máximo recomendado, que é de 3/8". Neste caso o fornecimento será de responsabilidade do cliente.

2.1.1- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

⇒ Painel:

Caixa de painel RR010, 400x400x200, acabamento poliéster/epóxi 50 mícron, RAL 7032, classe de isolamento IP65, equipado com:

- Distribuidor de ar comprimido para montagem de 1 a 6 válvulas de comando pneumático 3/2 vias "NA" (110 ou 220 Vca).
- Válvulas de esfera individuais por válvula ؼ".




⇒ Válvulas de comando:

Válvula de comando 3/2 vias, ¼"NPT, normalmente aberta, acionamento solenóide de 110/127/220 Vca a 50 ou 60 Hz e retorno mola, equipada com:

- Mangueira para sistema 5TE (L_{equiv}. máx 8 m /Ø3/8") e tubo de cobre para sistema 6TMM (L_{equiv}. máx 8 m /Ø3/8") de comando, painel aos equipamentos
- Válvula com acionador manual para teste individual.
- Proteção da bobina com conector: IP65
- Tensão de comando: 110 ou 220 Vca 50 a 60 Hz Especial 24 Vcc.

3- INSTALAÇÃO



MONTAGEM A DISTÂNCIA C/ PAINEL

MONTAGEM "CURTA"

Junto ao projeto de instalação são fornecidos os manuais de instalação, operação e manutenção, onde devem ser observados os seguintes pontos:

- O tubo de descarga deverá ser o mais curto possível e atender o direcionamento de projeto. No caso de difusor que este fique na altura indicada e sua direção tangente à parede a ser limpa, e no caso de tubo que seja posicionado na posição e ângulo indicados no projeto e sempre na direção do fluxo de material.
- A fixação do Desobstruidor deverá ocorrer somente através da união com o tubo de descarga e o estropo em cabo de aço devidamente tencionado. Utilizar

MIDES Indústria e comércio Ltda.

esticador no cabo de aço para facilitar a manutenção no ajuste da tensão deste. Nunca fixar de forma rígida

- o Desobstruidor, como por exemplo com braçadeiras ou outro tipo de fixação que não seja o indicado, pois poderá ocasionar danos irreparáveis no equipamento.
- Nas instalações onde os desobstruidores forem instalados certificar-se de que as instalações de ar comprimido atendam às pressões indicadas em projeto.
- A alimentação de ar comprimido ao Desobstruidor deverá ser através de tubos flexíveis ou rigidos ou mangueiras, conforme indicado e o ar limpo, ou seja, isento de impurezas, óleo e água. A pressão do ar comprimido deve atender a pressão mínima indicada em projeto, normalmente entre 5 e 7 kgf/cm².
- Em instalações em zonas de temperaturas altas, como em torre de ciclones de fornos de clinquer, manter uma distância não inferior a 300 mm da superfície quente ao equipamento, como também tubulações de ar comprimido e de acionamento (comando).

4- COMANDOS ELÉTRICOS:

O comando base consiste no Dispositivo de Disparo Temporizado Cíclico MIDES - SEQ1. Manual e diagrama elétrico deste dispositivo são fornecidos a parte.

5- OPERAÇÃO

Os desobstruidores podem operar de forma preventiva ou corretiva:

PREVENTIVA: Condição ideal de operação c/ comando automático intertravado com sistema operacional. Assim, certifica-se de que os desobstruidores entram em funcionamento no momento adequado sem que haja a necessidade da intervenção humana.

CORRETIVA: Normalmente c/ comando manual ou semi-automático onde o operador atuará os equipamentos sempre que for necessário. Normalmente utilizado em situações onde os entupimentos são ocasionais e a possibilidade de utilização do acionamento automático seja nula.



Devem ser observados os seguintes pontos para operação e segurança do sistema:

- Nas instalações onde os desobstruidores estejam instalados certificar-se de que o ar comprimido esteja ligado e dentro das pressões indicadas em projeto. Caso contrário, poderá ocorrer pressão interna no sistema, com entrada de material e gases no desobstruidor através do tubo de descarga.
- Os Desobstruidores não devem ser disparados (atuados) quando o local onde estão instalados não esteja em operação. No caso de silos e tremonhas, principalmente, certificar-se de que o sistema de extração de material está operando e a boca de descarga está aberta, pois caso contrário provocará compactação do material junto a boca de descarga.
- ATENÇÃO: Desligar o ar comprimido e despressurizar desobstruidores antes de iniciar qualquer serviço de manutenção dos desobstruidores ou dentro das instalações onde estão inseridos.

Demais informações técnicas e de segurança são fornecidas junto com o projeto de instalação, como consumo de ar comprimido, pressão de trabalho, ciclos e intervalos de disparo, sequência de disparo e sugestões de placas de sinalizações de segurança.

6- MANUTENÇÃO

VERIFICAÇÃO DE MONTAGEM:

- Cabo de suspensão: Verificar tensão do cabo
- União ao tubo de descarga: Verificar reaperto

<u>DESOBSTRUIDOR</u> (ver desenhos em anexo para identificação das peças):

- => Canhões modelo 6TMM: Este equipamento não tem necessidade de manutenções preventivas, e em caso de necessidade, trocar se necessária as posiçoes 44(*) (válvula 6TMM), 56 (Válvula de escápe rápido) e 50 (Válvula direcional 3/2 vias).
- (*) A válvula 6TMM é totalmente blindada e a sua vida útil é superior a 3 anos. Esta válvula tem garantia total de 3 anos, e caso ocorra algum problema durante este período, a MIDES irá efetuar a sua troca sem nenhum custo. É recomendada a sua troca antes de completar 4 anos de uso.

OBS 1: Em caso de troca ou desmonte da válvula 6TMM para limpeza, a mesma deverá ser montada conforme procedimento em anexo (VIDE ANEXO 4)

Em caso de vazamentos, verificar a situação das peças identificadas pelas posições 44 e 55 e todas as conexões presentes no vaso. A peça posição 44 deverá ser reapertada se necessário, e a peça posição 55 trocada se necessário.

OBS 2: Este equipamento não requer lubrificação. Elimininar a água, óleo e particulas da linha de ar.

=> <u>Canhões modelo 5TE</u>: Para este modelo de equipamento, aconselha-se manutenções preventivas em intervalos de 1 ano e/ou em paradas não programadas do local onde estão instalados. Caso haja contaminação na linha de ar (óleo, particulas e principalmente óleo) e/ou equipamentos montados em locais com temperaturas superiores a 130°C, recomenda-se a verificação em intervalos menores, podendo chegar a intervalos de 3 meses.

Durante a manutenção, fazer a limpeza interna das peças principais da válvula 5TE (peças identificadas pelas posições 39, 44 e 48). A peça identificada pela posição 50, deverá ser relubrificada e limpa, principalmente se montada em local com incidência de poeira e temperatura.

Nota: A limpeza das peças identificadas pelas posições 39, 44 e 48, deverá ser feita apenas com pano úmido e em caso de lavagem, usar sabão líquido ou detergente. Nunca utilizar lixas para limpeza destas peças.

OBS: Este modelo de equipamento não requer lubrificação. Elimininar a água, particulas e principalmente óleo da linha de ar, sendo este último extremamente prejudicial a válvula 5TE.

Em caso de vazamentos, verificar a situação das peças identificadas pelas posições 44 e 55 e todas as conexões presentes no vaso. A peça posição 44 deverá ser reapertada se necessário, e a peça posição 55 trocada se necessário.

PEÇAS E CONEXÕES (ver desenhos em anexo para identificação das peças):

Todos os modelos de canhões tem peças e conexões que devem ser observadas, dentre elas destacamos os seguintes:

- Manometro pos.31: Verificar situação geral e calibração.
- <u>Válvula de Segurança pos. 23</u>: Verificar situação geral e calibração (abertura entre 7,5 e 8,0 bar).

OBS: Nunca usar esta válvula como dreno. Jamais puxar a argola de teste sem necessidade.

- <u>Placa de Identificação – pos. 27</u>: Manter esta placa protegida, se possível identificar o vaso e preservar o seu número de série (xxxx/yyy ou xxxx/yyyy).


OBS: O número de série é a identidade do vaso, a preservação desta placa e do seu número de série, garante a sua identificação e a emissão de segunda via de relatório de inspeção, em caso de necessidade.

- Adesivo com instruções de segurança pos. 28: Caso esteja inutilizado, requerer da MIDES novo adesivo para troca do danificado.
- Adesivo com identificação do fabricante pos. 29: Caso esteja inutilizado, requerer da MIDES novo adesivo para troca do danificado.

OBS: A LINHA DE AR COMPRIMIDO, DEVERÁ ESTAR TOTALMENTE ISENTA DA PRESENÇA DE ÓLEO, ÁGUA E PARTICULAS. O ÓLEO CAUSA DANOS IRREPARÁVEIS EM ALGUMAS PEÇAS DA VÁLVULA PRINCIPAL DO CANHÃO MODELO 5TE. O MODELO 6TMM NÃO NECESSITA DE LUBRIFICAÇÃO, E PARTICULAS PRESENTES NA LINHA DE AR, PODEM CAUSAR O SEU TRAVAMENTO.



ANEXO 1 – CANHÕES MODEL 5 TE




R. Lateral $\,$ n° 580 – Cachoeira Grande - Pedro Leopoldo - CEP 33.600-000 - MG - Brasil

Tel.: +55 21 31 3662 1500 - FAX: +55 31 3661 1650



ANEXO 2 - CANHÕES MODELO 6TMM (Montagem com tubo de cobre)



R. Lateral nº 580 – Cachoeira Grande - Pedro Leopoldo - CEP 33.600-000 - MG - Brasil

Tel.: +55 21 31 3662 1500 - FAX: +55 31 3661 1650 e-mail: mides@mides.com.br / home page: www.mides.com.br



ANEXO 3 – CANHÕES MODELO 6TMM (Montagem com mangueira)


State Comprised to solidade to principal and proposed to the comprised to the comprehension of the comprised to the comprised to the comprehension of th
19 19 19 19 19 19 19 19

R. Lateral $\,$ no 580- Cachoeira Grande - Pedro Leopoldo - CEP 33.600-000 - MG - Brasil

Tel.: +55 21 31 3662 1500 - FAX: +55 31 3661 1650



ANEXO 4 - PROCEDIMENTO DE MONTAGEM VÁLVULA 6TMM (trava química).




PROCEDIMENTO PARA TRAVAMENTO DA VÁLVULA 6TMM. (TRAVAMENTO QUÍMICO)

R. Lateral nº 580 - Cachoeira Grande - Pedro Leopoldo - CEP 33.600-000 - MG - Brasil

Tel.: +55 21 31 3662 1500 - FAX: +55 31 3661 1650

MIDES Indústria e comércio Ltda.

- DIMENSÕES



MODELO	А	ØВ	C	ØD	R	L	Esp. Ch.
DMA5TE/6TMM	200	2"BSP	60	270	52	270	4,25
DMB5TE/6TMM	400	2"BSP	60	270	52	270	4,25
DMC5TE/6TMM	751	4"BSP	90	270	52	270	4,25
DMD5TE/6TMM	1100	4"BSP	90	400	52	270	4,25
DME5TE/6TMM	600	4"BSP	90	400	81	400	3/16"
DMF5TE/6TMM	1000	4"BSP	90	400	80	400	3/16"
DMG5TE/6TMM	1300	4"BSP	90	400	81	400	3/16"

R. Lateral $\,$ no 580 – Cachoeira Grande - Pedro Leopoldo - CEP 33.600-000 - MG - Brasil Tel.: +55 $\,$ 21 31 3662 1500 - FAX: +55 $\,$ 31 3661 1650